



Anlage 2

Fahrkorbbedientableaus für Feuerwehraufzüge

**Feuerwehraufzug FL1**

XY AUFZUGSFIRMA  
Tragkapazität 1350 kg oder 15 Personen

EVAKUIERUNG  
 Bitte Aufzug verlassen

ÜBERLAST

FEUERWEHRFAHRT  
 Aufzug freigegeben

②      Ⓛ

⑩      ⑨

⑧      ⑦

⑥      ⑤

④      ③

②      ①

⓪C      ZC

ⓔ      K

Ⓜ      Ⓜ

Feuerwehr-  
Fahrt      Außen-  
steuerung

Aus  
Ein

Aus  
Ein

Schriftgröße 20mm  
 Umrandung rot

**Feuerwehraufzug FL1**

XY AUFZUGSFIRMA  
Tragkapazität 1350 kg oder 15 Personen

EVAKUIERUNG  
 Bitte Aufzug verlassen

ÜBERLAST

FEUERWEHRFAHRT  
 Aufzug freigegeben

FAHRTZIEL

.....

.....

.....

.....

.....

-1, EG-45,00

Ⓛ      Ⓛ

Bedienungshinweis:  
 1. Fahrtziel wählen  
 2. Eingabe bestätigen

①      ②      ③

④      ⑤      ⑥

⑦      ⑧      ⑨

-      0      ○

ⓔ Eingabe Bestätigung

ⓐ Eingabe Löschung

Ⓜ      Ⓜ

Feuerwehr-  
Fahrt      Außen-  
steuerung

Aus  
Ein

Aus  
Ein

Beispiel 1: Normalausführung

Beispiel 2: Fahrbefehlseingabe mittels 10ner-Tastatur

Stand: November 1998

