



Merkblatt zum Einbau einer trockenen Steigleitung nach DIN 14 462 im Landkreis München

Entnahmeeinrichtung:



In jedem Stockwerk (nach Absprache mit dem Sachgebiet 5.5) ist eine Entnahmeeinrichtung nach **DIN 14 461 Teil 3** (Schlauchanschlussventil ohne Grenzta-
ster - **Bild links**) vorzusehen.

Die Entnahmeeinrichtung kann offen oder in einem Einbaukasten mit einem sog. Feuerweherschloss (**Bild rechts**) angebracht werden.



Einspeisearmatur:



Im Erdgeschoss außerhalb des Gebäudes, ist ein mit zwei genormten B-Festkupplungen, B-Blindkupplungen sowie mit Rückstauklappen und ggf. Entleerungseinrichtung ausgestatteter Anschluss anzuordnen. An höchster Stelle der Steigleitung ist eine Entlüftungseinrichtung vorzusehen. Die Anschlussstelle muss für Feuerwehrfahrzeuge (10 to Achslast) ungehindert (bis mind. 15 m davor!) erreichbar sein. Bei der Einspeisestelle ist zu unterscheiden, ob die Steigleitung unterhalb der Einspeisearmatur (= stehende Armatur; s.a. **Bild links**) oder

überhalb der Einspeisearmatur (= hängende Armatur) beginnt. Bei der stehenden Armatur muss die Entleerungseinrichtung an der untersten Stelle der Steigleitung vorgesehen werden. Bei der hängenden Armatur kann die Entleerungseinrichtung mit integriert werden. Der erforderliche Umschrank kann mit dem sog. Feuerweherschloss (**Bild rechts**) gesichert werden.



Beschilderung:

Die Einspeisestelle muss mit einem Schild nach DIN 4066, Größe 2 (148 x 420 mm) mit der Aufschrift „Löschwassereinspeisung“ und jede Entnahmestelle mit einem Schild nach DIN 4066, Größe 1 (74 x 210 mm) mit der Aufschrift "Steigleitung trocken für Feuerwehr" versehen werden.

Inbetriebnahme/ Prüfungen:

Von der einbauenden Fachfirma ist die trockene Steigleitung entsprechend der DIN 14 462 zu überprüfen und die Gebrauchsabnahme mittels eines Aufklebers an der Einspeisearmatur nachzuweisen.

Eine trockene Steigleitung muss alle zwei Jahre von einem Sachkundigen überprüft werden. Der Nachweis der Prüfung ist ebenfalls mittels eines Aufklebers an der Einspeisearmatur anzubringen.